


acerpure

acerpure **cool sorozat**

2 az 1-ben légkeringető és légtisztító

Használati útmutató


<U> <Q>



Modell: AC551-50W

www.acerpure.com

Szerzői jog © 2021 AcerPure Inc. Minden Jog Fenntartva.





Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen használati útmutatót. Használja az eszközt rendeltetésszerűen, és tárolja azt megfelelő módon.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások 05

A termék bemutatása 06

Termékáttekintő 07

Funkciógombok 08

A panel bemutatása 09

Wi-Fi kapcsolat - acerpure Life 11

Szétszerelés és karbantartás 12

A levegő minőségének ellenőrzése 13

Az akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések 13

Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal 14

Termékleírások és vállalati információk 15

Biztonsági utasítások

Tilos

Figyelem

<p>Ez a termék otthoni és irodai használatra készült Ne használja más célokra. A 2 az 1-ben légkeringető és légtisztító készüléket mérsékelt és trópusi éghajlaton ajánlott használni.</p>	<p>Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozót, hogy nem sérült-e. A rossz érintkezés elkerülése érdekében ne csavarja vagy feszítse túl a tápkábelt.</p>
<p>Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön konnektorán lévő feszültség kompatibilis-e a terméken található feszültségcímkével.</p>	<p>Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a dugót. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.</p>
<p>A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol idegen tárgyak, például függönyök kerülhetnek a légkeringetőbe.</p>	<p>A termék megfelelő összeszerelés nélküli használata szigorúan tilos; a balesetek elkerülése érdekében tilos továbbá a kezét vagy éles tárgyat a légkeringető védőburkolatába helyezni. Figyeljen oda, hogy gyermekek ne játszanak az elektromos készülékekkel.</p>
<p>Ne akasszon ruhákat a légkeringető védőburkolatára, és ne használja a légkeringetőt akadályokkal teli vagy instabil helyeken.</p>	<p>A készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek felügyelet mellett használhatják, vagy amennyiben a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.</p>
<p>Ne permetezzen folyadékokat, például illékony anyagokat vagy rovarirtókat a termékre.</p>	<p>Ne használja a terméket magas hőmérsékletű (40°C feletti), magas páratartalmú (pl. fürdőszoba), poros vagy olyan helyen, ahol savas bázisú olajok könnyen kilyolyhatnak.</p>
<p>Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, továbbá különösen kedvezőtlen időjárás, például zivatar, villámlás és egyéb veszélyek esetén. Ilyen esetekben kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót.</p>	<p>A termék csak külső tisztítást és karbantartást igényel; ne tisztítsa a felületét durva tisztítóeszközökkel, és ne öblítse le azt közvetlenül vízzel.</p>
<p>Ha a termék véletlenül vízbe került, azonnal hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.</p>	<p>Ha a termék rendellenesen működik, például zajt, füstöt vagy szagot bocsát, kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.</p>

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségét lásd a kézikönyv végén található vállalati információknál.


*A védőburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van választva a táphálózatról.

Termék bemutatása

Tilos

Figyelem


Termék tartozékok



A távirányító elemének a behelyezése



Open



Behelyezés




Bezárás

1. Távolítsa el az elemfedelét a bal oldali gomb nyhe megnyomásával és az elemfedél lehúzásával.


2. Helyezze az elem pozitív (+) oldalát felfelé.

3. Nyomja vissza az elem fedelét az eredeti foglalatba, és zárja be teljesen.




Távirányítóval kapcsolatos óvintézkedések

- A távirányítónak közvetlenül a vevőegység felé kell néznie (a távirányítót lefelé fordítsa, és a használathoz a kezelőpanel felé célozza).
- A távirányító használati tartománya körülbelül 500 cm-en belül van a vevőegység előoldali részétől mérve; ha a távirányítót nem a vevőegység felé fordítja, a használatai tartománya csökken.
- Ne helyezzen semmilyen akadályt a vevőegység és a távirányító közé.
- Kérjük, hogy a távirányítót megfelelően tartsa a kezében; kerülje az ütdéseket és a leejtést. Kérjük, vegye ki az elemet ha nem használja a távirányítót, és tartsa biztonságos helyen.



Termékáttekintő



Keringtető ventilátor elülső védőburkolat

Keringtető ventilátor hátsó védőburkolat

Levegőkivezető nyílás
| Távirányító mágnes

Vezérlőpanel

LCD kijelző


Légbevezető

Por- (PM1.0 és PM2.5) és gázérzékelő (VOC)

Szűrőfedél fogantyú

4 az 1-ben HEPA szűrő

Funkciógombok



Be- és kikapcsolás

Ezzel kezdheti el vagy fejezheti be a termék használatát.

Kikapcsolás-időzítő

*A légtisztító bekapcsolásával egyidejűleg az anion funkció is elindul.

Beállíthatja, hogy a termék 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra és 12 óra után automatikusan kikapcsoljon.



*Ha először használja a terméket (a tápellátás kikapcsolása után minden egyes visszakapcsolás első használatnak számít), várjon 90 másodpercet, amíg a motor és az érzékelő kalibrálódik. Amíg a motor kalibrál, a termék automatikusan balra és jobbra forog, míg a keringtető ventilátor felfelé és lefelé mozog.

• Wi-Fi funkciók

- ▶ A termék regisztrálása előtt: A Wi-Fi termékregisztrációs üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig.
- ▶ Alaphelyzetbe állítás és letiltás: A Wi-Fi engedélyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához és letiltásához.



A légtisztító sebessége

Ez a termék összesen négy tisztítósebesség-fokozattal rendelkezik (Smart Mode, Low, Middle, High és Turbo Mode). A termék tisztítási erősségét az Ön igényei szerint állíthatja be.

*Intelligens üzemmód: A légtisztító sebességének erőssége (alacsony, közepes és magas) automatikusan a levegőminőség állapotára (zöld, sárga, piros fény) alapján állítható be.

• Zár funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a tisztítási sebesség gombot a zárolási funkció engedélyezéséhez; nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a zárolási funkció megszüntetéséhez.

Keringtető sebessége

A termék 10 különböző sebességgel rendelkezik. A kívánt sebességet az Ön igényei szerint választhatja ki. Ha 11. alkalommal is megnyomja, a légkeringtető kikapcsol.



• Csendes üzemmód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsolási időzítő gombot 3 másodpercig az alvó üzemmód engedélyezéséhez; nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a csendes üzemmódból való kilépéshez.

*Felhívjuk figyelmét, hogy a csendes üzemmód engedélyezése után a termék kijelzőpanelje 15 másodperc után automatikusan kikapcsol, és az érintőpanel is csendes üzemmódba kerül.

Felfelé és lefelé mozgó üzemmód

Lehetővé teszi, hogy a termék légkeringetőjét úgy állítsa be, hogy felfelé és lefelé mozogjon; ha másodszer is megnyomja, a legyezőmozgás leáll.

Balra és jobbra forgó üzemmód

Lehetővé teszi, hogy a termék testét úgy állítsa be, hogy jobbra és balra forogjon. Ha másodszer is megnyomja, akkor leállítja a forgást.

Üzemelési levegőminőség kijelző

A termék paneljén megjelenő kezdeti érték PM2.5. A távirányító ezen gombjainak használatával átkapcsolhat a PM1.0 érték megjelenítésére, majd a gomb második megnyomása kikapcsolja a levegőminőséget jelző panelt.

A szűrőcsere kikapcsolása Jelzés

Ha a termék szűrőjét ki kell cserélni, a termék szűrőcsere-kijelzője automatikusan kigyullad; a szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a tisztító szélesség gombját egyszerre 3 másodpercig a szűrőcsere-kijelző kikapcsolásához.



A panel bemutatása



Intelligens üzemmód

Ha az intelligens üzemmód be van kapcsolva, a Smart ikon a panelen mindig bekapcsolva marad.

Időzítő üzemmód

@1hr^@2hr^@4hr^@8hr^@12hr-^@

*Időzítő üzemmódban nyomja meg a kikapcsolási időzítő gombot és jelenítse meg a visszazárláló képernyőt, majd nyomja meg újra az időzítő üzemmód kikapcsolásához.

>

Zárolási mód

A zárolási mód engedélyezése után az a kijelzőpanelen folyamatosan világítani fog. Ha letiltja, 0 jelenik meg, majd a továbbiakban nem jelenik meg a panelen.

Wi-Fi mód

Amikor a Wi-Fi funkció engedélyezve van, a fények villogni fognak; az okoseszköz sikeres csatlakoztatása után a kijelzőpanelen világítani fog a funkció.

PM2.5/PM1.0 értékek kijelzése

A termék paneljén megjelenő kezdeti érték PM2,5; a távirányító segítségével lehet megjeleníteni a PM1,0 értéket.

| Porállapot jelzés

A termék három színű, zöld, sárga és piros fényt használ a PM2.5/PM1.0 por koncentráció állapotának (jó, közepes, rossz) kijelzésére.

Gázállapot jelzés

Ez a termék három színű, zöld, sárga és piros fényt használ az illékony szerves vegyületek állapotának (jó, közepes, rossz) kijelzésére.

A panel bemutatása

Egyéb ikonok



Keringtető sebesség

A kiválasztott keringtető ventilátor fordulatszámának erőssége alapján az érték (1-10) megjelenik a kijelzőn.

Balra és jobbra forgó üzemmód

A balra és jobbra forgó üzemmód engedélyezése után a funkció megjelenik a panelen.



A légtisztító sebessége

A kiválasztott tisztítási sebesség alapján az érték (Smart, 1, 2, 3, Turbo) megjelenik a panelen, kijelzőn.

Felfelé és lefelé mozgó üzemmód

A felfelé és lefelé mozgó üzemmód engedélyezése után a funkció megjelenik a panelen.



Csendes üzemmód

A csendes üzemmód engedélyezése után a funkció megjelenik a panelen.



Firmware frissítés

Amikor a termék firmware-frissítése folyamatban van, az megjelenik a panelen.

Amikor a termék firmware-frissítése zajlik, ne kapcsolja ki a terméket és ne húzza ki a tápkábelt.



Kedvenc mód

A gyakran használt üzemmódokat beállíthatja az alkalmazásban a My Favorite (Kedvencek) kategóriába.

Miután ezt az üzemmódot engedélyezte, az megjelenik a panelen.



Figyelmeztetés rendellenességre

Ha a szűrőfedél nincs megfelelően letakarva a terméken, a rendellenességre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik a panelen.



Szűrőcsere-jelző

Kérjük, cserélje ki a szűrőt, amikor ez a jelzőfény kigyullad.

*A szűrő állapota megjelenik, mielőtt a termék teljesen kikapcsol.



Wi-Fi kapcsolat - acerpure Life

Telepítse az acerpure Life alkalmazást mobilkészülékére a kényelmi funkciók hozzáadásához.

Az acerpure Life telepítése

Keresse meg és telepítse az acerpure Life alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből mobilkészülékére.

Az acerpure Life használata

Ez a funkció csak a Wi-Fi funkcióval rendelkező termékeknél alkalmazható.

Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke kompatibilis az alkalmazással, be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e egy Wi-Fi hálózathoz.

Nyissa meg az acerpure Life alkalmazást és kövesse az utasításokat egy új fiók létrehozásához, ha még nem rendelkezik ilyennel.

- A termék regisztrálása előtt: A Wi-Fi termékregisztrációs üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig.
- Alaphelyzetbe állítás és letiltás: A Wi-Fi engedélyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához és letiltásához.

☑ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék és az acerpure Life alkalmazás párosításához.


Megjegyzés

- A Wi-Fi csak a Wi-Fi 4 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja.
- A termék regisztrálásakor győződjön meg arról, hogy a mobilkészülék Wi-Fi-kapcsolata be van kapcsolva.
- Ha lehetséges, a termékhez közel helyezze el a vezeték nélküli routert. A jelerősség a helytől és a routertől való távolságtól függ, és befolyásolja a router és a termék közötti adatátviteli sebességet.
- Forduljon az internetszolgáltatójához, hogy segítséget kapjon olyan kérdésekben, mint a jelerősség és a hálózati beállítások.
- A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a biztonsági protokollt az routeren WPA2-re. A WEP protokoll használata esetén előfordulhat, hogy a termék nem tud regisztrálni a hálózaton.
- Állítsa be a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) bármilyen alfanumerikus kombinációra. A legjobb eredmény elérése érdekében ne használjon különleges karaktereket. Az SSID az, ami megjelenik a listában, amikor a mobilkészülék elérhető Wi-Fi hálózatokra keres.
- Csak olyan vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek használatára jogosult. A jogosulatlan Wi-Fi-kapcsolatok illegálisak és jogi lépéseket vonhatnak maga után.
- Ezek az utasítások a közzététel időpontjában érvényesek. Az acerpure Life alkalmazás a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítható.


Szétszerelés és karbantartás

Szűrőcsere


A készüléket le kell választani a tápvezetékéről.



1. Miután kikapcsolta a készüléket és kihúzta a hálózati csatlakozót, húzza hátra a termék mögötti szűrőfedél fogantyúját.



2. Vegye ki a szűrőt, és cserélje ki új szűrőre.



3. Helyezze vissza a szűrőfedélet a termékre.

* A szűrő ajánlott cseréje 3000 órányi használat után javasolt.

* Amikor a szűrőcsere-jelző világít, vegye ki a szűrőt, és a szűrő tisztaságától függően cserélje ki vagy tisztítsa meg azt.

* Miután visszahelyezte a szűrőt a termékbe, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a bekapcsológombot és a tisztító légsebesség gombját a szűrőcsere kijelző kikapcsolásához.

* A szétszerelés során kerülje a tápkábel megfeszítését, hogy elkerülje annak elszakadását.




* Ha először használja ezt a terméket, vagy új szűrőt cserél, kérjük, először távolítsa el a szűrő csomagolózacskóját, majd ezt követően kezdje el használni a terméket.

A keringető ventilátor eltávolítása

1. Csavarja ki a ventilátor alatti csavarokat.

2. Forgassa el a ventilátor védőburkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a védőburkolatot.

3. Forgassa el a ventilátorlapát védőburkolatát, majd vegye ki a ventilátorlapátot.






Karbantartás


A termék csak általános külső tisztítást és karbantartást igényel (az ábrán látható módon).

Az elszíneződés és a károsodás elkerülése érdekében ne törölje le a hígítóval, toluollal, savas tisztítószerekkel, lámpaolajjal, alkohollal vagy vegyi anyagokkal.

Vegye figyelembe: Karbantartás és tisztítás után várjon, amíg a termék teljesen megszárad, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket a használathoz, vagy tárolni szeretné azt. Ha a terméket tárolni kell, kérjük, helyezze vissza a terméket a csomagoló dobozba az eredeti csomagolási sorrendben, és száraz helyen helyezze el.



Porszívóval távolítsa el a port



Egy puha ruhával törölje le a

a levegő
kivezető és a bemeneti nyílásról. a

készülék külsejét és a termék
hátluján lévő érzékelőfedelelet.

A levegő minőségének ellenőrzése

A termék levegőminőség-jelzője alapján megtudhatja a használt helyiség levegőminőségét. Az alábbi táblázatban szereplő jelzésszínek a PM2,5, PM1,0 és a gázok (VOC) tisztaságát jelzik.

Jelzés színe	PM2.5 és PM1.0 (pg/m3)	Gáz (VOC)	Ajánlott tisztítási sebesség
Zöld	0~15	Jó	Alacsony
Sárga	16~35	Mérsékelt	Közepes
Piros	>35	Elégtelen	Magas

Az elemmel kapcsolatos óvintézkedések

- Ne helyezze az elemet olyan távolságra, hogy azt csecsemők és kisgyermekek elérhessék. Ha Ön vagy gyermeke véletlenül lenyeli az elemet, kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha az elemből folyadék szivárogná és az a szemébe fröccsenne, ne dörzsölje a szemét, valamint vízzel való lemosás után azonnal forduljon orvoshoz. Felhívjuk figyelmét, hogy ez vakságot okozhat.
- Ha az elemből kiszivárgott folyadék a bőrére vagy a ruházatára kerül, azonnal mossa le az érintett területet vízzel. Felhívjuk figyelmét, hogy ez foltot hagyhat a ruhákon.
- Ha hulladékként kívánja elhelyezni az elemet, kérjük, kövesse az Ön területén érvényes hulladékosztályozási módszert (a "+" és "-" oldalt átlátszó szalaggal csomagolja be a kidobáskor).
- Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket.
- Ne helyezze be az elemeket helytelen polaritással.
- A lemerült elemeket biztonságosan helyezze el hulladékként.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az elemeket ki kell venni.
- Kérjük, ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
- FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.

Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, kérjük, ellenőrizze a következőket, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem indul el.	Lehetséges, hogy a hálózati csatlakozót nem dugták be a konnektorba.	Győződjön meg róla, hogy a tápegység be van-e dugva a konnektorba.
A vezérlőpanel gombjai nem reagálnak.	Lehet, hogy a zár funkció be van kapcsolva.	Tartsa lenyomva a tisztító sebességgombját 3 másodpercig a zár funkció kikapcsolásához.
	Lehet, hogy túl sok por vagy részecske halmozódott fel a szűrőben.	Tisztítsa meg megfelelően a tisztító szűrőjét, vagy cserélje ki közvetlenül a szűrőt.
	A termék körül egyéb akadályok lehetnek.	Távolítsa el a terméket körülvevő egyéb dolgokat.
A beltéri levegő továbbra is piros fényjelzést mutat, azt nem lehet megtisztítani.	A terméket a sarokban helyezték el.	Helyezze el máshol a terméket.
	Lehet, hogy túl erős a szellőzés.	Kérjük, hogy a terméket használatra alkalmas beltéri helyiségben helyezze el, ne szellőző ablak mellé.
	A beltéri levegő súlyosan szennyezett lehet.	Kérjük, először szellőztesse ki a helyiséget, ezt követően használja a terméket.
	A keringető ventilátorban por gyűlhetett össze.	Tisztítsa meg megfelelően a légkeringető védőburkolatát.
A termék hangos zajt csap.	Előfordulhat, hogy a keringető ventilátorban tárgyak akadtak el.	Tisztítsa meg a légkeringető védőburkolatát az idegen tárgytól.
	A padló és az asztallap, ahová a terméket helyezik, egyenetlen vagy instabil.	Helyezze a terméket sík padlóra vagy asztallapra.
	Lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem megfelelően van bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa helyesen a termék hálózati csatlakozóját a konnektorba.
A termék nem tud csatlakozni az acerpure Life alkalmazáshoz.	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be újra. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli routernek vannak-e internetkapcsolati problémái.
	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Helyezze a vezeték nélküli routert közelebb a termékhez.
Nem lehet regisztrálni vagy működtetni a terméket az acerpure Life alkalmazásból.	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be újra. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli routernek vannak-e internetkapcsolati problémái.

A termék és az acerpure Life alkalmazás különböző porkoncentrációt mutat.

Lehet, hogy különböző por koncentrációkat ellenőriznek.

Ellenőrizze, hogy a termékpanelen megjelenített érték megegyezik-e az acerpure Life alkalmazásban megjelenített PM1.0 vagy PM2.5 értékkel.

Lehetséges, hogy az acerpure Life alkalmazás nem a legfrissebb verzióval rendelkezik.

Látogasson el a Google Play Store vagy az Apple App Store áruházba, hogy frissítse az acerpure Life alkalmazást a legújabb verzióra.

Lehet, hogy az elem lemerült.

A távirányító nem működtethető.

Lehetséges, hogy a távirányítót nem a termék felé irányítják.

Cserélje ki az elemet. (Modellszám: CR2032)

Kérjük, változtassa meg a szöveget, és győződjön meg róla, hogy a távirányító közvetlenül a vevőegység felé néz.

Termék és szűrő specifikációk

Termékadatok

Termék neve	2 az 1-ben légkeringető és légtisztító
Termékmodell	AC551-50W
Névleges feszültség	220-240V/50Hz
Névleges teljesítmény	65W
Nettó tömeg	6,34 kg
A termék méretei	253 x 253 x 850mm
Származási hely	Kína

Cégadatok

acerpure

www.acerpure.com

www.acerpure.com

: 0800-520-555

acerpure